



Der deutsche Text ist massgebend fuer die Angaben in diesem Dokument!
The german text is valid for all informations inside of this document!

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design registration.


Solero Technologies
("Schutzvermerk ISO 16016 beachten")
"protective note acc. to ISO 16016 to be observed"

Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrucklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.

1234567



(1 : 2)

Kennzeichnung / Marking #  Definition = "Besondere Merkmale" nach Richtlinie / "Special characteristics" acc. to guideline: Doc.Code 10249 Ver.2															
Projektionsmethode PROJECTION ISO 128 1 (E)					CAD SolidWorks		Allgemeintoleranz / GENERAL TOLERANCE			Nennmassbereich / NOMINAL SIZE RANGE 0,2 ... 0,5 mm		Volumen VOLUME [cm³]		Gewicht WEIGHT [g]	
										Laengenmasse LENGTH DIMENSION ± 0,05 mm		Radien, Fasen RADII, CHAMFERS ± 0,1 mm			
										Werkstoff, Ausgangsteil / MATERIAL, INITIAL PART					
										Benennung / DESCRIPTION STOP/ START ACCUMULATOR ASSEMBLY					
										Zeichnungsnummer / DRAWING NO. Status / STATUS Format / SIZE A3 Blatt / PAGE 1 von / OF 1					
										Ers. f. / REPL.					
										Massstab / SCALE 1:1					